

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ZANZARIERA A MOLLA CON SPAZZOLINO



inserire la zanzariera nel vano finestra infilandola dal basso

Fissare la zanzariera alla parete utilizzando delle viti autoforanti o fischer (da diam 6) negli appositi siti situati sulle testate della zanzariera.

Ripetere l'operazione sull'altra estremità della zanzariera.



Inserire i piedini in plastica sull'estremità finale della guida, ovvero la parte di guida che toccherà la soglia.

Dopo aver inserito i piedini in plastica nelle guide, infilare le guide nell'invito della zanzariera



Fissare le guide della zanzariera con delle viti autoforanti o fischer (da diam. 6)



JOLLY
TAPPARELLE.IT